

Acer ASP030 - Stylus - dünn (Packung mit 300)

für Chromebook Spin 13; 15; 51X; ConceptD 3 Ezel Pro; Spin 1; 3; 5; 7; TravelMate Spin B3

Gruppe	Zubehör Tablets
Hersteller	Acer
Hersteller Art. Nr.	GP.STY11.00K
EAN/UPC	4710886677208



Beschreibung

Entdecken Sie den Acer ASP030, einen schlanken und langlebigen Stift, der Ihre digitale Interaktion verbessern soll. Dieser passive Stift aus hochwertigem Silikon liegt gut in der Hand und hat ein schlankes Profil, was ihn zum perfekten Zubehör für alle macht, die viel Zeit mit Zeichnen, Schreiben oder Navigieren auf ihren Geräten verbringen. Seine robuste Konstruktion gewährleistet, dass er dem täglichen Gebrauch standhält und Tag für Tag eine zuverlässige Leistung bietet. Ob Sie nun ein professioneller Künstler sind oder einfach nur die Präzision eines Stylus für alltägliche Aufgaben schätzen, der Acer ASP030 wurde entwickelt, um Ihre Anforderungen zu erfüllen, ohne dass Batterien benötigt werden, was ihn zu einem unverzichtbaren Werkzeug in Ihrem digitalen Arsenal macht.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Acer ASP030 - Stylus - dünn
Produkttyp	Stylus
Packungsmenge	300 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produktmaterial	Silikon
Entwickelt für	Chromebook Enterprise Spin 13; Chromebook Spin 13; 15; 511; 512; ConceptD 3 Ezel Pro; Spin 1; 3; 5; 7; TravelMate Spin B3

Ausführliche Details

Allgemein	
Packungsmenge	300 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp	Stylus
Verpackungsart	Großpackung
Produktmaterial	Silikon
Informationen zur Kompatibilität	
Entwickelt für	Acer Chromebook Spin 13 CP713-2W Acer Chromebook Spin 15 CP513-1H-S13R Acer Chromebook Spin 511 R753TN, R756TN, R756TN-TCO, R757TN, R757TN-TCO Acer Chromebook Spin 512 R853TNA, R856TN, R856TN-TCO, R857TN, R857TN-TCO Acer ConceptD 3 Ezel Pro CC314-72P, CC314-72P-76LN, CC314-73P, CC315-72P, CC315-72P-72Y5, CC315-72P-766L, CC315-73P Acer Spin 1 SP114-31, SP114-31N Acer Spin 3 SP313-51N, SP313-51N-33KW, SP313-51N-503K, SP313-51N-50UG, SP313-51N-529G, SP313-51N-52BK, SP313-51N-52RU, SP313-51N-52TH, SP313-

51N-541B, SP313-51N-54WE, SP313-51N-552M, SP313-51N-55BT, SP313-51N-55QM, SP313-51N-565S, SP313-51N-56HP, SP313-51N-583U, SP313-51N-590H, SP313-51N-59PT, SP313-51N-59WR, SP313-51N-7337, SP313-51N-736N, SP313-51N-73ZE, SP313-51N-749S, SP313-51N-74VK, SP313-51N-751F, SP313-51N-75NC, SP313-51N-77XG, SP313-51N-79PL, SP314-21, SP314-21N, SP314-21N-R1BJ, SP314-21N-R1KX, SP314-21N-R3JT, SP314-21N-R4BD, SP314-21N-R64Z, SP314-21N-R6X6, SP314-21N-R72B, SP314-21N-R78W, SP314-21N-R9K4, SP314-21-R121, SP314-21-R28W, SP314-21-R2T2, SP314-21-R4AM, SP314-21-R571, SP314-21-R572, SP314-21-R6RF, SP314-21-R6RM, SP314-21-R6YK, SP314-21-R73M, SP314-21-R76X, SP314-21-R7W9, SP314-21-R8RV, SP314-21-R94X, SP314-21-R9M1, SP314-21-R9WG, SP314-21-R9YY, SP314-54N, SP314-54N-30EQ, SP314-54N-31X5, SP314-54N-387V, SP314-54N-51Q1, SP314-54N-56QT, SP314-54N-57DA, SP314-54N-78QS, SP314-55N
Acer Spin 5 SP513-41N, SP513-54N, SP513-54N-58ZM, SP513-54N-77MG, SP513-55N, SP513-55N-52HF, SP513-55N-53HZ, SP513-55N-7254, SP513-55N-771F, SP513-55N-78MU, SP514-51N, SP514-51N-55BF
Acer Spin 7 SP714-61NA, SP714-61NA-S16A, SP714-61NA-S1RW, SP714-61NA-S53Y, SP714-61NA-S7ES
Acer TravelMate Spin B3 TMB311R-31, TMB311R-31-C0D2, TMB311R-31-C4RS, TMB311R-31-C6VZ, TMB311R-32, TMB311R-32-P62D, TMB311R-33, TMB311RA-31, TMB311RN-31, TMB311RN-31-C0LG, TMB311RN-31-C2MG, TMB311RN-31-C8SX, TMB311RN-32, TMB311RN-33, TMB311RNA-31, TMB311RNA-31-P66L, TMB311RNA-32

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.