
MICROS Retail ANKER - Fuß für Kassenschubladenkassette - für

ANKER Euro Cash Cassette ECC



Gruppe	Zubehör POS-Geräte
Hersteller	MICROS Retail
Hersteller Art. Nr.	16101.185-0000

Beschreibung

ANKER - Fuß für Kassenschubladenkassette - für ANKER Euro Cash Cassette ECC

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ANKER - Fuß für Kassenschubladenkassette
Produkttyp	Fuß für Kassenschubladenkassette
Packungsinhalt	Freigabeeinheit (24 V)
Entwickelt für	ANKER Euro Cash Cassette ECC

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Fuß für Kassenschubladenkassette
Packungsinhalt	Freigabeeinheit (24 V)
	Bereitgestellte Schnittstelle
Geleisteter Anschluss	DIN x 1
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	ANKER Euro Cash Cassette ECC

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.