

Logitech Casa Pop-Up Desk - Tastatur- und Touchpad-Set

kabellos - Bluetooth LE - Classic Chic

Gruppe	Eingabegeräte
Hersteller	Logitech
Hersteller Art. Nr.	920-011239
EAN/UPC	5099206106376



Beschreibung

Logitech Casa Pop-Up Desk - Tastatur- und Touchpad-Set - kabellos - Bluetooth LE - Classic Chic

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Logitech Casa Pop-Up Desk - Tastatur- und Touchpad-Set - Classic Chic Eingabegerät
Gerätetyp	Tastatur- und Touchpad-Set
Schnittstelle	Bluetooth LE
Anschluss technik	Kabellos
Anzahl Hotkeys	12
Tastaturkurzbefehl-Funktion	Snip Screen, Emoji, Voice-to-Text, Easy-Switch, Medientasten, Stummtaste
Zeigegerät	Touchpad - kabellos
Farbe	Classic Chic
Gewicht	1.2 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Tastatur- und Touchpad-Set
Schnittstelle	Bluetooth LE
Max. Betriebsabstand	Bis zu 10 m
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht	Casa Keys: 28 cm x 11.2 cm x 1.7 cm / 375 g Casa Touch: 12.5 cm x 8.8 cm x 1.4 cm / 160 g Casa Book (geschlossen): 29 cm x 23 cm x 2.9 cm / 690 g Casa Book (offen): 29 cm x 23 cm x 16 cm / 690 g
Typ	Kabellos
Tastaturname	Casa keys
Anzahl Hotkeys	12
Tastaturkurzbefehl-Funktion	Snip Screen, Emoji, Voice-to-Text, Easy-Switch, Medientasten, Stummtaste
	Zeigegerät

Typ	Touchpad - kabellos
Zeigegerätname	Casa touch
Batterien:	1 Lithium-Polymer
Verschiedenes	
Farbe	Classic Chic
Zubehör im Lieferumfang	Kabel USB-C auf USB-C, Laptop-Ständer
Kennzeichnung	FSC, CarbonNeutral
Software & Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Windows 10 / 11 oder später, Apple MacOS 11 oder später, Apple iPadOS 14 oder später, Google Chrome OS
Batterie	
Typ	Wiederaufladbar
Installierte Anzahl	2
Erforderliche Anzahl	2
Technologie	Lithium-Polymer
Betriebszeit (bis zu)	5 Monate
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.