

# Epson Premium Semigloss Photo Paper - Halbglänzend - A4 (210 x 297 mm)

20 Blatt Fotopapier - für EcoTank ET-2750 - 2751 - 2756 - 2850 - 2851 - 2856 - 4750 - 4850; Expression Home HD XP-15000

Gruppe	Papier, Folien, Etiketten
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	C13S041332
EAN/UPC	0010343829978



## Beschreibung

Mit der perfekten Balance von Finish und Oberfläche, bietet Premium Semigloss Fotopapier (250) dem professionellen Digitalfotografen eine Druckart von ausstellungsfähiger Qualität. Vom Porträt zum Landschaftsbild, dieses sofort trocknende Papier produziert lebhaftere, lebensechte Bilder, die es auf jeden Fall mit traditionellen Drucken auf Silberhalogenidmedien aufnehmen können.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson Premium Semigloss Photo Paper - Fotopapier - halbglänzend - 20 Blatt - A4
Produkttyp	Fotopapier
Ausführung der Oberfläche	Halbglänzend
Mediengröße	A4 (210 x 297 mm)
Drucktechnologie	Tintenstrahl
Enthaltene Menge	20 Blatt
Kompatibel mit	EcoTank ET-2750, 2751, 2756, 2850, 2851, 2856, 3750, 4750, 4850, 7700, 7750; Expression Home XP-235, 245, 247, 342, 345, 442, 445; Expression Home HD XP-15000; Expression Premium XP-540, 6000, 6005, 640, 645, 900; SureColor P800, SC-P5000; WorkForce WF-3620; WorkForce Pro WF-R5190, R5690

## Ausführliche Details

Allgemein	
Transportbreite	230 mm
Transporttiefe	243 mm
Transporthöhe	5 mm
Transportgewicht	450 g
Media	
Medientyp	Fotopapier
Ausführung der Oberfläche	Halbglänzend
Mediengrößen	A4 (210 x 297 mm)
Drucktechnologie	Tintenstrahl

Enthaltene Menge

20 Blatt

**Informationen zur Kompatibilität**

Kompatibel mit

Epson L130, L220, L310, L355, L365, L555, L565, L655, L805, L810, ME 320  
Epson Artisan 730  
Epson EcoTank ET-2750, ET-2750U, ET-2751, ET-2756, ET-2850, ET-2850U, ET-2851, ET-2856, ET-3750, ET-4750, ET-4750 Unlimited, ET-4750U, ET-4850, ET-4850U, ET-7700, ET-7750  
Epson Expression Home XP-202, XP-205, XP-212, XP-215, XP-225, XP-235, XP-235A, XP-245, XP-247, XP-320, XP-33, XP-342, XP-345, XP-400, XP-400 Small-in-One, XP-405, XP-415, XP-420, XP-422, XP-424, XP-432, XP-435, XP-442, XP-445, XP-530  
Epson Expression Home HD XP-15000  
Epson Expression Photo XP-55, XP-750, XP-760, XP-850, XP-860, XP-950, XP-960  
Epson Expression Premium XP-530, XP-540, XP-540 Media Bundle, XP-6000, XP-6005, XP-605, XP-610, XP-615, XP-620, XP-630, XP-635, XP-640, XP-645, XP-810, XP-900, XP-900 Stickers  
Epson Stylus Pro 3880, Pro 3880 Mirage Edition, Pro 4880 AGFA, Pro 4900, Pro 4900 Designer Edition, Pro 4900 Spectro\_M1, SX110, SX115, SX130, SX210, SX215, SX235W, SX410, SX415, SX435W, SX445W, SX515W, SX535WD, SX610FW  
Epson Stylus Office B1100, B42WD, BX305F, BX310FN, BX320FW, BX610FW, BX635FWD, BX925FWD  
Epson Stylus Photo 1500W, PX650, PX660, PX710W, PX730WD, PX810FW, PX830FWD, R2000, R3000  
Epson SureColor P400, P600, P800 Designer Edition, SC-P400, SC-P5000, SC-P5000 STD Spectro, SC-P5000 Violet, SC-P5000 Violet Spectro, SC-P600, SC-P800  
Epson WorkForce 7510, WF-100, WF-100W, WF-2010W, WF-2520, WF-2520NF, WF-2530, WF-2530WF, WF-2540, WF-2540WF, WF-2630, WF-2630WF, WF-2650DWF, WF-2660, WF-2660DWF, WF-2750DWF, WF-2760DWF, WF-3620DWF, WF-3620DWF Stickers, WF-3640, WF-3640DTWF, WF-7018, WF-7110DTW, WF-7610, WF-7610DWF, WF-7620, WF-7620DTWF  
Epson WorkForce Pro WF-4630, WF-4630DWF, WF-4640, WF-4640DTWF, WF-5190, WF-5190DW, WF-5690, WF-5690DWF, WF-6090DW, WF-6590DWF, WF-R5190 DTW Flex, WF-R5190 DTW Flex BAM, WF-R5690 DTWF Flex BAM, WF-R5690DTWF Flex, WF-R8590 D3TWFC Flex, WF-R8590 DTWFC Flex, WF-R8590DTWF Flex, WP-4530, WP-4540

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.