

Ryobi One+ RRS1801M - Motorfuchsschwanz - schnurlos

ohne Batterie - 18 V

Gruppe	Elektrowerkzeuge
Hersteller	Ryobi
Hersteller Art. Nr.	5133001162
EAN/UPC	4892210118691



Beschreibung

Ryobi One+ RRS1801M - Motorfuchsschwanz - schnurlos - ohne Batterie - 18 V

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ryobi One+ RRS1801M - Motorfuchsschwanz - schnurlos - ohne Batterie
Produkttyp	Motorfuchsschwanz - schnurlos
Geschwindigkeit	0 - 3100 spm
Anz. an Batterien	Ohne Batterie
Batterietyp	18 V

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Motorfuchsschwanz - schnurlos
Geschwindigkeit	0 - 3100 spm
Hublänge	22 mm
Kapazität	Holz - 180 mm
Merkmale	Weicher Griff, variable Drehzahl, Klingenwechsel ohne Werkzeug, GripZone+
	Batterie
Mitgelieferte Anz.	Ohne Batterie
Bereitgestellte Spannung	18 V
	Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör	Inbusschlüssel, Holzsägeblatt
Geräuschemission & Vibration	Schalldruck - 81.5 dB(A) - Unsicherheit K: 3 dB(A) Schallleistung - 92.5 dB(A) - Unsicherheit K: 3 dB(A) Vibration - Holzschnitt - 17.9 m/s² - Unsicherheit K: 1.5 m/s² Vibration - Holzbalken sägen - 17 m/s² - Unsicherheit K: 1.5 m/s²
	Abmessungen und Gewicht
Gewicht	1.9 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.