

Ansmann A-Son NP FV 70 - Batterie - Li-Ion - 1600 mAh

für Sony Handycam FDR-AX43 - AX45 - AX60 - AX700 - HDR-CX170 - CX370 - CX590 - CX680 - PJ675 - PJ680

Gruppe	Batterien / Akkus
Hersteller	Ansmann
Hersteller Art. Nr.	1400-0007
EAN/UPC	4013674006793



Beschreibung

ANSMANN A-Son NP FV 70 - Batterie - Li-Ion - 1600 mAh - für Sony Handycam FDR-AX43, AX45, AX60, AX700, HDR-CX170, CX370, CX590, CX680, PJ675, PJ680

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ANSMANN A-Son NP FV 70 Batterie - Li-Ion
Produkttyp	Batterie
Batterie	Lithium-Ionen - 1600 mAh
Herstellerbatteriename	Sony NP-FV70
Entwickelt für	Sony DEV-30; Handycam FDR-AX100, AX30, AX33, AX43, AX45, AX60, AX700, AXP33, AXP35, AXP55, HDR-CX170, CX370, CX420, CX450, CX455, CX480, CX485, CX535, CX590, CX625, CX670, CX675, CX680, CX900, PJ210, PJ340, PJ390, PJ620, PJ630, PJ670, PJ675, PJ680, PJ800, PJ810, PJ820; NXCAM HXR-NX30; XDCAM PXW-X70

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Batterie
Entwickelt für	Camcorder
	Batterie
Herstellerbatteriename	Sony NP-FV70
Technologie	Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung	7.4 V
Kapazität	1600 mAh
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	Sony DEV-30, DEV-50V Sony Handycam DCR-PJ5, DCR-PJ5E, DCR-SR21, DCR-SR33E, DCR-SR35, DCR-SR37E, DCR-SR42A, DCR-SR45, DCR-SR45E, DCR-SR46, DCR-SR46E, DCR-SR47, DCR-SR47/L, DCR-SR47/R, DCR-SR47E, DCR-SR47EL, DCR-SR47ER, DCR-SR55, DCR-SR57, DCR-SR57E, DCR-SR65, DCR-SR65E, DCR-SR67, DCR-SR67E, DCR-SR68, DCR-SR68E, DCR-SR72E, DCR-SR75, DCR-SR75E, DCR-SR77E, DCR-SR82, DCR-SR82C, DCR-SR82E, DCR-

SR85, DCR-SR85E, DCR-SR87, DCR-SR87E, DCR-SR88, DCR-SR88E, DCR-SR90, DCR-SR90E, DCR-SX15, DCR-SX15E, DCR-SX21, DCR-SX21E, DCR-SX22, DCR-SX22E, DCR-SX30, DCR-SX30E, DCR-SX45, DCR-SX45E, DCR-SX50, DCR-SX50E, FDR-AX100, FDR-AX100E, FDR-AX30, FDR-AX33, FDR-AX43, FDR-AX45, FDR-AX60, FDR-AX700, FDR-AXP33, FDR-AXP35, FDR-AXP55, HDR-CX170, HDR-CX190, HDR-CX190E, HDR-CX200, HDR-CX200E, HDR-CX210, HDR-CX210E, HDR-CX220, HDR-CX220E, HDR-CX230, HDR-CX250E, HDR-CX260V, HDR-CX260VE, HDR-CX270E, HDR-CX270V, HDR-CX280E, HDR-CX290, HDR-CX320, HDR-CX320E, HDR-CX370V, HDR-CX380, HDR-CX410VE, HDR-CX420, HDR-CX430V, HDR-CX450, HDR-CX455, HDR-CX480, HDR-CX485, HDR-CX535, HDR-CX570E, HDR-CX580V, HDR-CX590V, HDR-CX625, HDR-CX630V, HDR-CX670, HDR-CX675, HDR-CX680, HDR-CX720V, HDR-CX740E, HDR-CX740VE, HDR-CX760V, HDR-CX900, HDR-CX900E, HDR-MV1, HDR-PJ200, HDR-PJ200E, HDR-PJ210, HDR-PJ220, HDR-PJ220E, HDR-PJ230, HDR-PJ230E, HDR-PJ260V, HDR-PJ260VE, HDR-PJ320E, HDR-PJ340, HDR-PJ380, HDR-PJ390, HDR-PJ420VE, HDR-PJ430, HDR-PJ430E, HDR-PJ430V, HDR-PJ50, HDR-PJ540, HDR-PJ580V, HDR-PJ580VE, HDR-PJ620, HDR-PJ630V, HDR-PJ650V, HDR-PJ650VE, HDR-PJ670, HDR-PJ675, HDR-PJ680, HDR-PJ710V, HDR-PJ740VE, HDR-PJ760, HDR-PJ760V, HDR-PJ780VE, HDR-PJ790V, HDR-PJ800, HDR-PJ810, HDR-PJ810E, HDR-PJ820E, HDR-TD20E, HDR-TD20V, HDR-TD20VE, HDR-TD30V, HDR-TD30VE, HDR-XR260V, HDR-XR260VE, NEX-VG10, NEX-VG10E, NEX-VG20, NEX-VG20E, NEX-VG20EH, NEX-VG20H, NEX-VG30, NEX-VG30E, NEX-VG30EH, NEX-VG30H, NEX-VG900

Sony NXCAM HXR-NX30E, HXR-NX30J, HXR-NX30U, HXR-NX3D1E

Sony XDCAM PXW-X70

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.